



## Bestillingskjema for akvakultur

Vannprøven må leveres til lab innen 24 timer etter prøven er tatt.  
Viktig: Før du tar prøven se side 2 for instruksjon om prøvetaking og prøvelevering. Prøveflasker får du gratis hos oss.

Alex Stewart International Norge AS

Svaradresse	Fakturaadresse (dersom ulik svaradresse)
Kunde:	Navn:
Avdeling: #	Adresse:
Adresse:	Postnr/sted:
Postnr/sted:	Epost:
Telefonnr:	Fakturarferanse:
Epost:	EHF (Org.nr)

# f.eks Underavdeling / Lokalitet / Fartøy / e.l.

Prøvetaking	Prøvetype
Dato:	Sjøvatn <input type="checkbox"/> Ferskvatn <input type="checkbox"/>
Klokkeslett:	Slam <input type="checkbox"/> Annet <input type="checkbox"/>
Prøvetaker:	Avløp <input type="checkbox"/>

Enkelt analysar (S/O/U = Lab Stord/Odda/underleverandør, * = ikkje akkreditert)		
<input type="checkbox"/> Kimtal 22°C fersk <sup>SO</sup> /sjø <sup>*S</sup>	<input type="checkbox"/> Turbiditet (fersk <sup>SO</sup> /sjø <sup>*S</sup> )	<input type="checkbox"/> Fett/Oljer <sup>U</sup>
<input type="checkbox"/> Reduksjonsgrad bakterier	<input type="checkbox"/> pH (fersk <sup>SO</sup> /sjø <sup>*S</sup> )	<input type="checkbox"/> Ammonium/ammoniakk-N <sup>OU</sup>
<input type="checkbox"/> Vibrio sp. sjø <sup>*S</sup>	<input type="checkbox"/> KOF-Cr <sup>OU</sup>	<input type="checkbox"/> Aluminium reaktivt/ikke labilt <sup>U</sup>
<input type="checkbox"/> Aeromonas sp. ferskvatn <sup>*S</sup>	<input type="checkbox"/> BOF-5 <sup>OU</sup>	<input type="checkbox"/> Suspendert stoff <sup>SO</sup>
<input type="checkbox"/> UV-transmisjon/5cm (fersk <sup>SO</sup> /sjø <sup>*S</sup> )	<input type="checkbox"/> TOC <sup>OU</sup>	<input type="checkbox"/> Annet, spesifiser under
<input type="checkbox"/> UV-transmisjon/1cm (fersk <sup>SO</sup> /sjø <sup>*S</sup> )	<input type="checkbox"/> Sulfid <sup>U</sup>	
<input type="checkbox"/> E.coli/ koliforme (fersk <sup>SO</sup> /sjø <sup>*S</sup> )	<input type="checkbox"/> Alger i ferskvatn <sup>*U</sup>	
<input type="checkbox"/> Andre bakterier (spesifiser)	<input type="checkbox"/> Metall (spesifiser) <sup>OU</sup>	

Info om prøven(e) (f.eks navn på prøvested e.l.) Antal flasker dersom mer enn 1 pr prøve.	
Prøve 1:	antal flasker:
Prøve 2:	antal flasker:
Prøve 3:	antal flasker:
Prøve 4:	antal flasker:
Prøve 5:	antal flasker:
Prøve 6:	antal flasker:

For spesielle prøver: Ønsker høgare øvre kvantifiseringsgrense på bakteriologisk analyse (set kryss):  (mot pristillegg)

Signatur kunde (Samtykke erklæring): \_\_\_\_\_

HASTEPRØVE

For laboratoriet		Akkreditert ?	
Tilstand på prøven ved mottak:		Ja <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>	
Frossen <input type="checkbox"/>	Skadet emballasje <input type="checkbox"/>		
Kald <input type="checkbox"/>	> 24 timer <input type="checkbox"/>		
Temperert <input type="checkbox"/>			
Dato: _____		Lab nr: ___/___	Sign: _____

## Veiledning for prøveuttak og forsending av prøver

Prøver som skal til mikrobiologisk (bakteriell) analyse må mottas ved laboratoriet innen 24 t. Enkelte kjemiske analyser har også tilsvarende tidskrav, dette gjelder særlig turbiditet og suspendert stoff. Prøver for KOF og BOF kan fryses etter prøveuttak for lengre holdbarhet. Merk at olje/fett prøver må tas på glassflaske.

Benytt sterile prøveflasker for mikrobiologiske prøver. Når prøver tas fra tappekraner må disse steriliseres, f.eks vha gassbrenner, og vannet bør renne 2 minutter før prøven tas. Pass på at prøveflasken ikke berøres på innsiden. Ved prøvetaking direkte fra kar eller merd må prøveflasken føres gjennom vannet, bort fra prøvetaker for å unngå at kontaminering overføres til prøven.

For prøver til algeanalyse må kunde bruke egnet intern prøvetakingsprosedyre. Dersom prøvene ikke fikseres med egnet konserveringsmiddel må prøvene sendes til analyse snarest mulig. Det er ønskelig at kunde gir informasjon om hvilke alger som skal undersøkes, evt hensikt med analysen.

### Representative prøvemengder for analyse (anbefalt minimum):

UV-kontroll (Kim/Vibrio/UV transmisjon) Før UV	0,5 L steril plast
UV-kontroll (Kim/Vibrio/red.grad) Etter UV	1 L steril plast
Øvrige prøver	0,5 L steril/ren plast/glass

*for omfattende analyseoppsett, samt enkelte kjemiske analyser, kan det være behov for større prøvemengde. Ta kontakt med laboratoriet for rådføring.*

### Transport av prøver til laboratoriet

De fleste mikrobiologiske analyseparametre er tids- og temperatursensitive. For å sikre korrekt analysesvar er det viktig at prøven ankommer laboratoriet så snart som mulig, og mest mulig upåvirket av temperatursvingninger. Ved forsending i post bør det derfor benyttes bedriftspakke-ekspress. Det er anbefalt at emballasjen er isolerende, og at det legges ved kjøleelement. Brevpost (pakke 3) skal **ikke** benyttes for tidssensitive prøver.

**VIKTIG: Bakteriologiske prøver sendes ALLTID til STORD.**

Leveringsadresse STORD: Alex Stewart international Norge, avd SLab / Meatjønnsvegen 32 / 5412 STORD

Leveringsadresse ODDA: Alex Stewart international Norge, avd Odda / Eitrheimsvegen 155B / 5750 ODDA

### Akkrediterte analyser og bruk av underleverandører

For akkreditert analysesvar vil det være en forutsetning at hensyn til prøvetaking og transport er ivaretatt. Akkrediteringen gjelder slik prøven er mottatt ved laboratoriet. Merk at enkelte analyser ikke er tilgjengelig med akkreditering. Det er angitt for hvilke analyseparametre det er aktuelt å benytte underleverandør. Laboratoriet benytter underleverandører som er akkreditert ihht ISO17025, og de aktuelle analysemetoder. Vi gjør oppmerksom på at for sjøvannsprøver er omfanget av akkrediterte analyser begrenset. Ta evt kontakt ved spørsmål.

### Samtykkeerklæring

Ved å signere dette bestillingsskjemaet gir jeg samtykke til at Alex Stewart international Norge AS kan behandle mine personopplysninger som beskrevet her:

- Personopplysninger som behandles:
  - Navn, adresse, e-post
- Behandling som omfattes av denne samtykkeerklæringen
  - Informasjonen skal brukes til registrering av kunde i lab datasystem, ved formidling av analyseresultater og konsultering.
- Behandlingen vil bare foretas med formål om å:
  - Informering om resultater og utsendelse av prøveemballasje, analyserapport og faktura.

Jeg er kjent med at det er frivillig å samtykke, og at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke tilbake. Samtykket kan trekkes tilbake ved å sende e-post til [post@asinorge.no](mailto:post@asinorge.no). For mer informasjon om hvordan vi behandler dine opplysninger, og dine rettigheter se her: <http://www.asinorge.no/privacy-policy/>

**VIKTIG: Les vilkår for bestilling og konfidensiell behandling av informasjon her: [asinorge.no/bestilling](http://www.asinorge.no/bestilling) -> generelle vilkår**